

ORAMEX

oficiální distributor pro Českou a
Slovenskou republiku



VAKUOVÝ UCHOPOVAČ

SERIE XP

PŘESNOST A BEZPEČNOST BEFARD XP

Vakuové zvedáky BEFARD XP jsou všestranná zařízení dostupná v různých verzích, přizpůsobená různým potřebám uživatelů, pokud jde o nosnost a počet přísavek. Zajišťují bezpečnou a přesnou manipulaci, zvedání a montáž oken a skla. Jsou ideálním řešením pro montážní práce vyžadující přesnost a bezpečnost.

VLASTNOSTI VAKUOVÉHO CHAPADLA BEFARD:

- *Manuální otáčení o 360°*
- *Aretace otáčení o 45°*
- *Dva nezávislé vakuové okruhy, každý zajištěný*
- *Integrované zařízení pro měření a monitorování vakua*
- *Manuální vícestupňové naklápění*
- *Snadná individuální konfigurace přísavky bez použití specializovaného nářadí*
- *Dálkové ovládání vakua*
- *Nabíječka s indikátorem nabití baterie*




26. 6. 2025

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vakuový systém:	Dvouobvodové 4, 6,
Počet přísavek:	8, 10, 12 nebo 14
Přísavky:	Ø 310 mm
Min./MAX. podtlak:	-0,6 / -0,8 baru
Napájení:	12V baterie
Nosnost:	4 přísavky: 300 kg 6 přísavek: 450 kg 8 přísavek: 600 kg 10 přísavek: 800 kg 12 přísavek: 900 kg 14 přísavek: 1000 kg



26. 6. 2025




Nabíječka:



Bezdrátové dálkové ovládání:



Výška chapadla:




26. 6. 2025

ROZMĚRY UCHOPOVAČE


XP302

Nosnost: 300 kg
Počet přísávek: 4
Váha: 60 kg




XP452

Nosnost: 450 kg
Počet přísávek: 6
Váha: 72 kg



XP602

Nosnost: 600 kg
Počet přísávek: 8
Váha: 84 kg




26. 6. 2025

ROZMĚRY UCHOPOVAČE


XP802

Nosnost: 800 kg
Počet přísavek: 10
Váha: 96 kg




XP902

Nosnost: 900 kg
Počet přísavek: 12
Váha: 108 kg




XP1002

Nosnost: 1000 kg
Počet přísavek: 14
Váha: 120 kg



26. 6. 2025



VZDÁLENOSTI HS

Distanční podložky HS zvětšují mezeru mezi přísavkou a rámem úchopu. To umožňuje bezpečnou manipulaci se sklem s vyčnívajícími prvky (např. rámy, těsněními nebo distančními lištami).



PŘEPRAVNÍ VOZÍK

Přepavní vozík je praktické příslušenství určené pro bezpečný a pohodlný pohyb uchopovače Befard XP po staveništi, výrobní hale nebo skladu. Usnadňuje nejen přepravu, ale i skladování zařízení v poloze připravené k použití.



PALETOVÁ KRABICE

Paletová krabice je odolný přepravní a skladovací kontejner určený pro bezpečné skladování a přepravu skleněných chapadel a příslušenství. Chrání zařízení před mechanickým poškozením, prachem a vlhkostí a zároveň usnadňuje logistiku na staveništi a během přepravy.



26. 6. 2025

BEFARD

t